



İÇ CEPHE MACUNU

TANIM

TANIM: Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, esnek yapıda, iç cephe dolgu ve yüzey düzeltme macunudur.

KULLANIM ALANLARI

Daha önce boyanmış ve kabarmış iç yüzeylerin temizlenmesiyle oluşan boşlukların doldurulmasında ve mevcut hataların giderilmesinde dolgu görevi görür. Esneme kabiliyeti nedeniyle rötre çatlaklarının boya üzerine çıkmasını önler. Su ve neme karşı dirençlidir. Çok sağlam ve eşit düzlükte bir zemin oluşturur. Emiciliği son derece azdır, boya sarfiyatı düşüktür. Yüzeylerin teneffüs kabiliyetini engellemez. Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.

YÜZEY HAZIRLIĞI ve UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, temiz, kuru ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Gaz beton gibi yüzeylerde yüzey (kış ayları hariç) su ile nemlendirilmeli ve/veya şeffaf karakterli astarlar ile (Konsantr Astar veya Saten Alçı Astarı) uygulama yapıldıktan sonra macun uygulama işlemine geçilmelidir. Aksi taktirde ani su kayıplarından dolayı macun yüzeye adersan sağlayamayacağından dökülebilecektir. Beton, brüt beton, gazbeton, betopan, mdf, tuğla, osb, eski boyalı, sıva gibi mineral esaslı, emiciliği çok az tozuma yapmayan ham sıvalı iç yüzeylerde istenirse bir kat dolgulu astarlar uygulandıktan sonra spatula veya esnek mala ile macun uygulaması yapılmalıdır. Tamamen kuruyup sertleştikten (yaklaşık 24 saat) sonra zımparalanır ve yüzeyin tozu alındıktan sonra Macun Astarı uygulanır. Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Macun uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey dondan korunmalıdır. Uygulama sonrasında kullanılan gereçler su ile temizlenmelidir.

TEKNİK VERİLER ve ÖZELLİKLER

Raf ömrü: Kuru ve serin ortamlarda saklanması, kapalı halde tutulması ve dondan korunması durumunda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. İnceltme: Kullanıma hazırdır. Dokunma Kuruması: 2-3 saat. Son Kuruma: 24 saat. Tüketim: Tek katta 600-1500 g/m². Renk: Beyaz. Ambalaj: 4 ve 20 kg.

ÇEVRE - SAĞLIK ve GÜVENLİK

ZARARLILIK İFADESİ

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

ÖNLEM İFADESİ

- P101** Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103** Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P261** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
- P280** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P363** Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
- P333+P313** Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
- P501** İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.